

●大ホール

調光卓 (正面/上)	【丸茂電機】 PRETYNA M	プリセットフェーダー シーン記憶 サブマスター	3段 80ch /1段 240ch 1000シーン 30ch×99ページ	舞台下手操作盤 ・サブマスター 20ch ・客電自動調光ボタンあり
使用可能メディア:SDカード、CFカード(※SDHCカードは未対応)			使用可能データ:JASCII規格	

場 所	回路、スポット数		備考
アッパー・ホリゾンライト 《電動/文字ナシ》	C型20A 上下各4回路×10ヶ口	500w 72灯 (1色18灯)	#71,72,63,22 ※耳付き8インチ (大判四つ切り)
ローア・ホリゾンライト 【使用者が設置・撤去の事】	C型60A 上下各4回路×1ヶ口 (舞台中、奥に計8回路)	500w 72灯 (1色18灯) 1間もの×9本 (通常は8本使用)	#72,59,22,40 ※24.2cm×24.2cm 8インチでは#W漏れの可能性あり

プロセミアムサスペンション 《電動》	C型20A 8回路×3ヶ口 【直】C型30A 2回路×1ヶ口 《Ethernet》 1回線	1000wフレネル 8台 1000w凸 8台	直回路は15Aコンセントが、 それぞれ2口パラってあります。
第1サスペンション 《電動》	C型20A 20回路×3ヶ口 【直】C型30A 下・上各1回路 《Ethernet》 1回線	1000wフレネル 12台 1000w凸 10台 750w SF426 6台	直回路は15Aコンセントが、 それぞれ2口パラってあります。
第2～4サスペンション 《電動》	C型20A 14回路×3ヶ口 【直】C型30A 2回路×1ヶ口 《Ethernet》 1回線	1000wフレネル 12台 1000w凸 10台 750w SF436 6台	直回路は15Aコンセントが、 それぞれ2口パラってあります。

第1ボーダーライト 【手動/文字ナシ】	C型20A 上下4回路/中4回路 ※アンダーボタンあり	130w 72灯	#W,78,W,72 コンセント部に切替SWあり
第2・3ボーダーライト 【手動/文字アリ】	C型20A 上下4回路/中4回路 ※アンダーボタンあり	130w 72灯	#W,78,W,72 コンセント部に切替SWあり

フロントサイドライト室 (片側)	C型20A 12回路×3ヶ口	1000w凸 21台 750wSF15～30° 3台	3台7色 空き回路×4回路 最下段にSFを配置してあります。
シーリングライト室	C型30A 15回路×2ヶ口	1500w凸 30台	

ギャラリー回路 (片側)	C型20A 4回路×3ヶ口 【直】C型60A 2回路×1ヶ口	500wFQ 2台 1000w凸 10台	袖灯り・舞台作灯で使用。
ピンスポット室 【金網/会話要注意】	【直/200V】3Pツイスト型30A 2回路 2000wクセノンピンスポットライト (XPS-2009SR/e)	2台	・クリアカム(デュアルタイプ) ×2セット

ステージ回路	場所	型式・数	備考
※印:集中コンセントは、 次ページに詳細あり。	※FC下	C型30A 3回路×4ヶ所	下手集中コンセントとパラ
	※FC上	C型30A 3回路×4ヶ所	上手集中コンセントとパラ
	※FC前	C型30A 2回路×4ヶ所	オールコンモ、集中コンとパラ
	FC中-①②/⑤⑥	C型30A	舞台中・袖コンモ、直/調回路
	FC中-③④	C型30A	舞台奥寄り
	FC奥	C型30A 4回路×1ヶ所	ローホリ奥になります
	※フット(F)	C型30A 4回路×2ヶ所	コンモ、集中コンセントとパラ 直/調回路
フットライト	C型20A 4回路	60w×98灯 1列	回路は上手床下に埋設 ※フット(F)とパラ

●大ホール

舞台前 集中コンセント	～下手～ <ul style="list-style-type: none"> FC①～⑫ F③④ F前② 【直】C型30A 1ヶ口 《Ethernet》 1回線 	～上手～ <ul style="list-style-type: none"> FC①～⑫ F①② F前① 【直】C型30A 1ヶ口 《Ethernet》 1回線
-------------	---	---

※反射板使用時、
【直】は天反DLに電源を供給するのに使用します。

反射板【LED】ダウンライト 丸茂電機:LEO--WW-M (48v 130w)	電源供給: 100v C型30A直回路	使用回路の名称	名称	回路方向	台数
	信号:DMX制御	上FCコン【直2】	3天	上	14台
		下FCコン【直2】	3天	下	18台
		舞台前集中コン【直1】	1天	下/上	22台

移動器具

種類	台数	備考	種類	台数	備考
1000wフレネル	20台		二連スライドキャリア	2台	MCCD-2 注②
1000w凸	20台		4×5マット変換アダプター	4枚	注③
500wフレネル	6台		先玉レンズ 4型	3台	
500w凸	6台		先玉レンズ 6型	3台	
750wソースフォー426	12台	ETC製 ※ラック吊	先玉レンズ 8型	1台	
750wソースフォー450	6台	ETC製 ※ラック吊	先玉ズームレンズ 8～12型	2台	
ソースフォーレンズチューブ26°	12台		ソースフォー アイリスシャッター	8台	ETC製
500wパーライト【ナロー】	24台		丸ベース スタンド	16本	上下各8本配置
1000wパーライト【ナロー】	16台		3連アーム	4本	
1000w波マシン	2台		ハンガー	32ヶ	
1000wエフェクトスポット	3台		ベースプレート	24枚	
エフェクトSP用モーターBOX	3台	注①	8インチバンドア	30枚	
ディスクマシン	3台	VSD3	6インチバンドア	6枚	
ダブルマシン	2台	NCD3			

注①ディスク・ダブルマシンはモーターBOXを使用します。モーターBOXは直電源を使用してください。

注②丸茂製スライドのサイズは、178mm×178mmです。

従来の『4×5』型のスライドは、【注③ 4×5マット変換アダプター】を装着する事で使用出来ます。

変換・延長ケーブル

種類	長さ	本数	備考
C30-C30	2m	15	
	5m	10	
	10m	10	
C20-C20	2m	40	5本束
	5m	30	
	10m	15	
C60-C60	2m	8	
	3m	10	

種類	長さ	本数	備考
C30-C20	2m	15	5本束
	3m	20	
	5m	30	
C60-C30 2タコ		11	LHに8本使用します
C30-C20 2タコ		10	
C20-C20 2タコ		30	
C20-C20 3タコ		10	
C20-平行(1ヶ口)		5	5本束/15A BK付
C30-平行(1ヶ口)		5	5本束/15A BK付

！注意！ T型の変換・延長コードは有りません

信号関係

信号変換器	Eather-DMX変換BOX (Luminex:LUMO0290581)	9台	※DMX4回線使用出来ます。
-------	--	----	----------------

信号ケーブル	種類	1m	5m	10m	20m
	LAN	9本	-	-	-
	DMX	-	5本	5本	2本

その他	アッパーホリゾン用色枠予備	18枚
	ローホリゾン用色枠予備	16枚
	操作棒	2本

■小ホール

調光卓 (正面/上)	【丸茂電機】 PRETYNA M	プリセットフェーダー シーン記憶 サブマスター	3段 40ch / 1段 120ch 1000シーン 20ch × 99ページ	舞手下手操作盤 ・サブマスター 10ch ・客電自動調光ボタンあり
使用可能メディア:SDカード、CFカード(※SDHCカードは未対応)			使用可能データ:JASCII規格	

場 所	スポット数			備考
アッパー・ホリゾンライト 《電動/文字ナシ》	C型20A 上下各4回路×10ヶ口	500w 72灯 (1色18灯)		#71. 72. 63. 22 ※14.5cm×14.5cm
ローア・ホリゾンライト 【使用者が設置・撤収の事】	C型30A 上下各4回路×1ヶ口 (舞台中、奥に計8回路)	130w 72灯 (1色18灯)		#72. 59. 22. 40 ※14.5cm×14.5cm

第1サスペンション 《電動》	C型20A 8回路×3ヶ口	1000wフレネル 1000wトツ	9台 6台	
第2サスペンション 《電動》	C型20A 8回路×3ヶ口	1000wフレネル 1000wトツ	9台 6台	

ボーダーライト 《電動/文字ナシ》	4色配線	130w 72灯	1列	#W.72.W.W ※14.5cm×14.5cm
----------------------	------	----------	----	-----------------------------

第1～2客席照明パト 《電動》	C型20A 8回路×3ヶ口	1000wトツ	8台	
第3客席照明パト 《電動》	C型20A 6回路×3ヶ口	1000wトツ 1000wフレネル	4台 4台	

ピンスポット (正面/映写室)	【直 / 100V】C20Aプラグ 1回路 1000wハロゲンピンスポットライト (UHP-1000/e)	1台		・クリアカム(A/B)×1式
--------------------	---	----	--	----------------

ステージ回路	場 所	式・数	備考
	FC下	C型30A 3回路×2ヶ所	※FC上とパラ
	FC上	C型30A 3回路×2ヶ所	※FC下とパラ
	WC	C型30A 2回路×4ヶ所	※客席壁 上下①③直調切替可
	【直回路】上手舞台袖	C型30A 3回路×1ヶ所	DMX1回線→照明卓

移動器具

種類	台数	備考	種類	台数	備考
1000wフレネル	2台		ポータブルディマー	3台	MCD-20031-130L

その他 操作棒 1本 30A-平行(1ヶ口) 1本

注意 予告無く備品数の変更などがありますので、御来館の際はホール担当者と、打合せを行って下さい。